

MODE D'EMPLOI DU PROFEED NUTRAFIN

Le PROFEED est un distributeur programmable et pratique d'aliments pour poissons. Il est possible de programmer jusqu'à deux repas par jour (P1 et P2). Pour programmer le premier repas, pressez le bouton P1 jusqu'à ce que vous voyiez la lumière « LED » s'allumer. Une fois programmé, le repas sera servi chaque jour à la même heure. Pour programmer le second repas, répétez les étapes du premier repas tout en pressant le bouton P2. Pour des repas supplémentaires et pour vérifier le fonctionnement du distributeur, le bouton manuel (M) peut être utilisé. Pressez simplement « M » et un tour complet sera effectué.

Afin de vérifier si le « Repas 1 » a déjà été programmé, pressez et dégagez le bouton « P1 ». Si la lumière « LED » s'allume, cela signifie que le premier repas a déjà été programmé. Si la lumière « LED » ne s'allume pas et que le distributeur commence à tourner, cela veut dire qu'aucun repas n'a été programmé. Si le **PROFEED** ne conserve pas la programmation, remplacez les piles.

Pour programmer de nouveau les repas, pressez simplement les boutons P1 et P2 en même temps. Tenez-les pour quelques secondes jusqu'à ce que la lumière LED s'éteigne (deux piles AA non incluses).

NE PAS UTILISER DES PILES RECHARGEABLES

Note : Les repas doivent être programmés chaque fois que les piles sont remplacées.